



HYDRAULIEK
OPBOUW • REPARATIE • ONDERHOUD

Handleiding gebruik hydrauliek systeem:

Dit is een dubbeldruk systeem. Keuze uit hoge druk (250 Bar) of lage druk (190 Bar)

Hier onder een beschrijving van de werking.

- Zet de PTO aan door middel van deze schakelaar in het bedieningsscherm. →



- Maak de keuze kipper hydrauliek (lage druk) of walkingfloor mesttank. (hoge druk)
 - Staat deze schakelaar naar beneden ingedrukt staat hij op hoge druk, hierbij komt er meteen druk op de slangen voor de schotel. →
 - Bij hoge druk gebruiken we de draaiarmen voor de schotel. Links de persleiding en rechts de retour aansluiting.
 - Staat deze schakelaar in de middenstand (zoals op de foto) dan staat hij op lage druk (kipper hydrauliek) nu kun je de kipper bedienen door middel van schakelaar er naast (zie foto ←)
 - Bij de kipper stand kun je gebruik maken van de draaiarmen voor de schotel. Maar ook van de kipper aansluiting achter de cabine.
 - Schakelaar omhoog is kipper omhoog.
 - Schakelaar naar beneden is kipper naar beneden.
 - Schakelaar bevinden zich aan de linkerkant van het stuurkolom. →



- Bediening afdekkappen kipper trailer is mogelijk door middel van het aansluiten van de blauwe luchtslangen tussen de truck en oplegger.

- Door middel van deze schakelaar kunnen de kleppen op de oplegger bediend worden. ←
- Schakelaar ophoog gaan de kleppen dicht.
- Schakelaar naar beneden gaan de kleppen open.
- Zorg er wel altijd voor dat deze schakelaar na gebruik weer in de midden komt te staan!!
- Bediening afdekkappen kan alleen gebruikt worden over de draaiarm aansluitingen.



Wanneer de klepbediening niet gebruikt wordt graag de slangen er tussen weg halen. Ivm lucht lekkage

Koppelingen van de draaiarmen zijn Grommel 1"
Kipper aansluiting achter de cabine is Edbro 1"
Lekolie aansluiting is een bir ½"

Bij vragen kunt u contact opnemen met RST Geesbrug

www.rstgeesbrug.nl

