

## Handleiding gebruik hydrauliek systeem:

- **Kipper hydrauliek (lage druk)**
  - Rode schakelaar naast kiep hendel omlaag.
  - Hierbij staat hij op kipper hydrauliek (180bar).
  - PTO inschakelen.
  - Zwarte hendel omhoog is kipper omhoog.
  - Zwarte hendel omlaag is kipper omlaag.
  - U kunt de kipper aansluiting achter de cabine gebruiken of de pers aansluiting op de draaiarm
  - LET OP! De draaiarm koppelingen niet in elkaar draaien bij gebruik aansluiting achter de cabine
  
- **Walkingfloor/ mesttank hydrauliek (hoge druk)**
  - Rode schakelaar omhoog.
  - Hierbij staat hij op walkingfloor hydrauliek (250bar).
  - Hendel in de midden stand.
  - PTO inschakelen, hierbij heb je meteen druk.
  - Voor deze functie gebruikt u de draaiarm aansluitingen voor de schotel( pers en retour)
  
- **Klepbediening**
  - Achter de kipper hendel zit een flipper schakelaar deze is voor bediening van de afdekkappen.
  - Wanneer deze schakelaar bediend wordt komt er druk op de snelkoppelingen achter de cabine. Door het aansluiten van deze koppelingen kan op de oplegger de afdekkappen bediend worden.
  - Dit is een optie functie voor luchtbediende afdekkappen.

